

# INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU: Seat Leon ST (Kombi)

(2013- )

**Nr kat. S-159**

## PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **S-159** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

## WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **S-159** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepek kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym ( $M_0$ ) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

## WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **S-159** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepeku, tj.:

Typ: <b>S-159</b>	Numer katalogowy zaczepeku kulowego
<b>A50-X</b>	Klasa zaczepeku kulowego (urządzenia sprzęgającego)
<b>(E20) 55R-01 3888</b>	Nr świadectwa Homologacji zaczepeku kulowego
<b>D = 10,0 kN</b>	Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy
<b>S = 80 kg</b>	Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepeku
<b>R = 2000 kg</b>	Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

## Siłę D wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

**T**-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.

**R**-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepey.

**g**- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako  $9,81 \text{ m/s}^2$ )

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepeku kulowego powinny być utrzymane w należytnym stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepeku kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

## MONTAŻ

- |   |              |  |              |          |
|---|--------------|--|--------------|----------|
| 1. Korpus   | - 1 szt.     | 9. Śruba M12x25                            | (PN/M-82105) | - 3 szt. |
| 2. Kula (ACS-6007)  | - 1 szt.     | 10. Śruba M12x30                           | (PN/M-82105) | - 1 szt. |
| 3. Gniazdo kuli (ACS)   | - 1 szt.     | 11. Śruba M12x40                           | (PN/M-82105) | - 4 szt. |
| 4. Uchwyt gniazda elektrycznego                                   | - 1 szt.     | 12. Podkładka sprężysta $\varnothing 10,2$ |              | - 4 szt. |
| 5. Wspornik prawy   | - 1 szt.     | 13. Podkładka sprężysta $\varnothing 12,2$ |              | - 8 szt. |
| 6. Wspornik lewy  | - 1 szt.     | 14. Podkładka okrągła $\varnothing 13,0$   |              | - 8 szt. |
| 7. Podkładka specjalna $\varnothing 30/\varnothing 10,5 \times 3$ | - 4 szt.     | 15. Nakrętka M12                           |              | - 4 szt. |
| 8. Śruba M10x40   | (PN/M-82105) |  |              | - 4 szt. |

W celu zamontowania zaczepeku kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż zaczepeku wymaga demontażu i podcinania zderzaka tylnego samochodu.
2. Zdemontować zderzak tylny oraz dolną osłonę z prawej strony.

**30.10.2015.**

**Nr kat. S-159**

3. Zdemontować wzmocnienie zderzaka (nie będzie ponownie wykorzystane).
4. Wsunąć do podłużnic wsporniki (5, 6) i skrócić śrubami M10x40 (8) wraz z podkładkami  $\varnothing 30/\varnothing 10,5 \times 3$  (7) i podkładkami sprężystymi  $\varnothing 10,2$  (12).
5. Pomiędzy zamontowane wsporniki (5, 6) wsunąć korpus (1) i skrócić śrubami M12x40 (11) wraz z podkładkami okrągłymi  $\varnothing 13,0$  (14), podkładkami sprężystymi  $\varnothing 12,2$  (13) i nakrętkami M12 (15).
6. Do korpusu (1) dokręcić gniazdo kuli (3) i uchwyt gniazda elektrycznego (4) śrubami M12x30 (10)- 1 szt. i M12x25 (9)- 3 szt. wraz z podkładkami okrągłymi  $\varnothing 13,0$  (14) i podkładkami sprężystymi  $\varnothing 12,2$  (13).
7. Wykonać wycięcie w zderzaku według rys. 1.
8. Zamontować zderzak wraz z dolną osłoną.
9. Wpiąć kulę (2) do gniazda (3) zgodnie z załączoną instrukcją.

### Uwaga:

Do korpusu zaczepeku (1) może być zamontowana kula (2) o innej konstrukcji niż podano w niniejszej instrukcji pod warunkiem, że:


1. Zastosowana kula posiada tabliczkę znamionową z numerem homologacji.
2. Parametry D i S mają wartość większą lub równą od wartości korpusu (1).
3. Położenia środka kuli jest zgodne z rysunkiem.

**Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepeku kulowego S-159.**

Po zamontowaniu zaczepeku kulowego **S-159** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu.

**UWAGA:** Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepeku kulowego **S-159** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

## SCHEMAT MONTAŻU:



### UWAGA:

Cena zaczepeku kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

**Nr kat. S-159**

#### DESTINATION

Tow bar **S-159** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

#### FITTING CONDITIONS

Tow bar **S-159** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

#### OPERATION CONDITIONS

The tow bar **S-159** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: <b>S-159</b>	Tow bar catalogue number.
<b>A50-X</b>	Tow bar class (compressing device)
<b>E20 55R-01 3888</b>	Tow bar certification of approval number
<b>D = 10,0 kN</b>	Theoretical related force working on a ball hook
<b>S = 80 kg</b>	Max permissible vertical load of the hook ball
<b>R = 2000 kg</b>	Max permissible load of towing trailer

#### D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.  
 R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.  
 g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s<sup>2</sup>)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord, chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased, it is necessary to screw them down.

#### FITTING

The tow bar **S-159** is made up of the following elements:

- |                               |            |                         |            |
|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1. Towbar mainframe           | - 1 piece  | 9. Screw M12x25         | - 3 pieces |
| 2. Tow ball (ACS-6007)        | - 1 piece  | 10. Screw M12x30        | - 1 piece  |
| 3. Tow ball socket (ACS)      | - 1 piece  | 11. Screw M12x40        | - 4 pieces |
| 4. Electrical socket plate    | - 1 piece  | 12. Spring washer Ø10,2 | - 4 pieces |
| 5. Right support              | - 1 piece  | 13. Spring washer Ø12,2 | - 8 pieces |
| 6. Left support               | - 1 piece  | 14. Round washer Ø13,0  | - 8 pieces |
| 7. Special washer Ø30/Ø10,5x3 | - 4 pieces | 15. Nut M12             | - 4 pieces |
| 8. Bolt M10x40                | - 4 pieces |                         |            |

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

1. Installation requires removing and cutting rear bumper.
2. Remove rear bumper and bottom cover from the right side.
3. Remove the reinforcement of the bumper (it will be not re-used).

4. Between stringers slide supports (5, 6) and screw using bolts M10x40 (8) together with washers Ø30/Ø10,5x3 (7) and spring washers Ø10,2 (12).
5. Between supports (5, 6) slide towbar mainframe (1) and screw using bolts M12x40 (11) together with round washers Ø13,0 (14), spring washers Ø12,2 (13) and nuts M12 (15).
6. Attach the tow ball socket (3) and electrical plate (4) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x30 (10)-1 pc. and M12x25 (9)- 3 pcs. together with round washers Ø13,0 (14), spring washers Ø12,2 (13).
7. Make an undercut in the bumper according to the fig. 1.
8. Install the bumper together with the bottom cover.
9. Put ball (2) to the socket (3) in accordance with attached instruction.

#### Caution:

Different types of (2) may be attached to the (1) only if:

1. The adapted tow has its own information label with homologation number
2. D and S values are equal or higher than (1) values.
3. Tow ball centre-point is in accordance with the drawing


**Obeying this instruction assures correct montage and the S-159 tow bar operating.**

After assembling of the tow bar **S-159** you have to get entry in cars registration book.

#### CAUTION:

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

#### MONTAGE DIAGRAM:



#### NOTE:

Bunch of wires is not included (in total price).